お客様保管用

取扱説明書

AXT-5300H　1/4　　T-0303110-AL

AXT-5300H
ルナモザイクテーブル36

この度は、当社の製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本製品の組立方法と使いかたおよび注意事項について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本製品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した組立て、使用による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、予めご了承ください。

⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ ご注意

下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

- ●テーブルは飲食物をのせるため以外に使用しないでください。
- ●人が乗ったり、座ったり、よりかかったりすることのないように充分ご注意下さい。がたつきや転倒の原因となります。
- ●組み立ての際には手や指を挟まないよう充分ご注意ください。
- ●組み立て手順に従い、全てのボルトを確実に締めてください。ボルトが緩んだままで使用すると危険です。
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- ●加熱した鍋・湯沸かし等を直接置かないでください。
- ●すきまに手や指を入れないでください。
- ●床に傾斜や段差のある不安定な場所では、使用しないでください。
- ●ストーブ、たき火等の火気に近づけて使用しないでください。熱で天板が割れる可能性があり危険です。
- ●高い所に設置しないでください。落下すると危険です。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- ●強風時に倒れることがあり危険です。

AXT-5300H　ルナモザイクテーブル36

1 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A.天板：1枚



B.脚：４本



C.サポートリング：1

D.六角ボルト：8本

E.平ワッシャー：８枚

F.プラスチックキャップ(D)：8個

G.皿ボルト：8個

H.プラスチックキャップ(G)：8個

I.六角レンチ：１本

J.傘穴キャップ：１個

2 組立方法

必要工具:スパナをご用意ください。
※組み立ては平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズがつきません。

○全体を組み立て終わるまでは仮止めの状態で作業を進めて頂き、仕上げにスパナで締め付けて下さい。（締め過ぎにご注意下さい。あまり強く締め過ぎるとネジ山がつぶれることがあります。）



1 天板に、B.脚を取り付けます。

最初にA.天板を裏返しにして置き、
A.天板のボルト穴に、
B.脚の穴を合わせ、E.平ワッシャー、
D.六角ボルトで仮止めの準備をします。

Takasho
A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

2 組立方法

2 脚に、サポートリングを を取り付けます。

A.天板にB.脚を
4本それぞれ仮止めします。
A.天板に仮止めした
B.脚に付いている穴に、
C.サポートリングの穴を合わせ、
G.皿ボルトで2ケ所仮止めします。
同様にして他のB.脚もC.サポートリングに
仮止めします。

G.皿ボルトの締付けには付属の
Ⅰ.六角レンチをお使いください。



3 全ての六角ボルトとナットをしっかり締めます。

B.脚の角度の具合などを確認しながら、全てのD.六角ボルトと
G.皿ボルトをしっかり締めます。
次に、全てのD.六角ボルトにF.プラスチックキャップ(D)を
かぶせます。
次に、全てのG.皿ボルトに、H.プラスチックキャップ(G)を
はめます。
上下を逆さにして、（J)傘穴キャップを
取付けると完成です。
がた付きがないか確認してからご使用ください。



AXT-5300H　ルナモザイクテーブル36

TAKASHO
A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

3 ご理解ください

●紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
●手作りのため、商品により、色・形状等に若干の違いがあります。

4 定期点検・お手入れ時のご注意

A.汚れを落とすとき

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
●著しい汚れを落とす場合は、水洗いをしてください。

B.メンテナンスについて

●安全のため、定期的にボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
●錆を防ぐため粉体塗装をしていますが、小さい傷などを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
●塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所（屋外など）で換気に注意して作業を行なってください。
●長くお使い頂くためは定期的なメンテナンスをおすすめします。

5 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

6 仕様

家庭用品品質表示法に基づく表示　　表示者/株式会社タカショー

品　番	材　質	外形寸法(mm)	重量(kg)
AXT-5300T	天板の表面材：大理石 構造部材　：スチール 表面処理　：ポリエステル樹脂粉体塗装	φ915×H760	32

◆部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。



MADE IN CHINA

株式会社タカショー
本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）　FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）